

- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista kasutades turvalisel kaugusel.

- Ärge käsitsege tööriista või selle lülitit märgade kätega ja ärge kasutage tööriista vihma käes.
- Kasutage ainult välikasutuseks mõeldud

SEADME KASUTAMINE

Kasutage seadet ainult sellisteks rakendusteks, mida on kirjeldatud kasutusjuhendi osas "Kasutusotstarve".

NB! Õhkupaiskuvad objektid võivad põhjustada