

išjunkite kuro tiekimą.

1.3.22 Kai naudojate prikabinamą sėdynę, neskubėkite.

1.4

PRIEŽIŪRA, VALYMAS IR LAIKYMAS/SANDĖLIAVIMAS

ĮSPĖJIMAS: prieš atlikdami remonto ar priežiūros darbus sustabdykite variklį ir atjunkite uždegimo žvakę.

- Variklio priežiūros instrukcijas rasite atskiroje variklio instrukcijoje.
- Prieš atlikdami remonto ar priežiūros darbus sustabdykite variklį

