



LT

LT

LT | Naudojimo instrukcija



LT | Naudojimo instrukcija

3. Pjovimo aukštlio reguliavimas

⚠SPEJIMAS!

LT | Naudojimo instrukcija

Vejos pjovimas

Užveskite variklį (žr. variklio užvedimas). Laikykite nuspaudžiamą valdymo (OPC) svirtį (žr. 15 pav.) (siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, atleidus valdymo svirtį (OPC), variklis išjungiamas) (16 pav.). Norėdami įjungti saviėigos funkciją, pakelkite ir pastumkite į priekį valdymo svirtį (17 pav.). Siekiant tikslesnio valdymo, foliopjovė galima stumti ir su išjungta pavara. Baigę

LT | Naudojimo instrukcija

LT | Naudojimo instrukcija

Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter: