


„IKRA Mogatec“ DEA ritė IGT tipo elektriniams trimeriams

Spule / Spool: DEA



Ritės keitimo instrukcija

Pirmiausia, išjunkite prietaisą ir ištraukite iš maitinimo lizdo. Palaukite kol galvutė nustos sukstis. Tada paspauskite du užrakto klavišus (13), esančius priešingose galvutės pusėse ir nuimkite pjovimo galvutės dangtelį (12). Išimkite panaudotą galvutę su srėgiu ir įdėkite naują galvutę (14) taip, kad abu valo galai išlįstu per skirtingas priešingose galvutės pusėse esančias ertmes (15). Galiausiai, uždarykite dangtelį spausdami jį į galvutėje esančias atitinkančias angas. Dangtelio ir galvutės angos turi puikiai sutikti.

Pastaba: rekomenduojama pakeisti valą.