

LT

NGVWAK 'MCNDC

Svarbu:

- Perskaitykite ir supraskite ši instrukcij prieš montuodami arba eksploatuodami gyvatvor s žirkles.
- Netinkamas gyvatvor s žirkli naudojimas gali sukelti rimt traum arba mirt .

Paskirtis

Šios elektrinis gyvatvori žirklys skirtos tik kr mokšni , kr m , dekoratyvini augal ir gyvatvori karpymui. Jos suprojektuotos pjauti šakoms, kuri diametras ne didesnis nei 18 mm. Elektrinis gyvatvori žirklys nėra numatytos komerciniam naudojimui. Gyvatvori žirkli vartotojas turi sitikinti, kad apsaugin ranga, pamin ta eksploatacijos instrukcijose ir persp jimo lipduke ant gyvatvor s žirkli yra prid ta. Reikia patikrinti, ar gyvatvori žirklys neturi elektrini arba mechanini gedim prieš jas naudojant arba naudojimo metu.

LT

Perskaitykite naudojimosi instrukcijas!

e) Nepervertinkite savo j g . Pasir pinkite patikima atrama, kad

LT

jungimas / išjungimas

- Paspauskite nykščiais stabdymo mygtuką (A) kairėje galinėje rankenos pusėje ir po to valdymo mygtuką (48 Td48).

LT

